



TL-86A 簡易扉止ストッパー

Grip Latch



特長

軽量扉用のファスナーです。締付効果があるため、ガタツキを防止できます。

用途

計測機器・分電盤等

●取付方法

扉の右側に、図面の向きと同じになるように取り付けてください。
ツマミ部分は一旦取り外し、本体取付後に取り付けてください。

● How to use

Should be installed on the right side toward the door.
Knob should be disassembled temporary, and installed after other parts are installed.

Characteristic

The stopper moves downward by pressing the grip, and it returns by releasing the grip.

Application

Measuring instruments / Distribution panels, etc.

●動作説明


ツマミを奥に押しながら右回転すると、ストッパーが右側に倒れ、手を離すとスプリングにより簡易的に締め付けます。ツマミを奥に押しながら左回転すると、上側に戻り、開放状態になります。

● How to operate

Turn the grip screw clockwise to tighten the door. Turn the grip screw counterclockwise to open. Negative rotation is available as custom-made.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	軸 (A) Pin (A)	SUS304	—	1
2	軸 (B) Pin (B)	C3602	Ni	1
3	ツマミ Knob			1
4	ストッパー Stopper	C2801	—	1
5	スプリング (A) Spring (A)	SWP	—	1
6	E形止め輪 E-Shaped Snap Ring	SUS	—	1
7	止めねじ Setscrew	S	—	1
8	軸受 Base	C2801	Ni	1
9	スプリング (B) Spring (B)	SWP	テンパ Heat Treating	1



仕様 Specification

型番 Model No.	自重 (g) Net Weight (g)
TL-86A	23

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.